

Stap voor stap

STONE ART UNI

Wil je een steenachtig uitzicht of een betonlook in een lichte kleur met een voelbaar reliëf en een matte afwerking, maar zonder echte kleurnuances? Kies dan Stone Art Uni. Heel karaktervol en eigentijds, maar tegelijk onopvallend en neutraal. De perfecte achtergrond voor elk smaakvol interieur. Zeer geschikt voor grote wanden met veel scheerlicht.

Applicatie

Laag 1 = grondlaag

Stucprimer Hydro (of een andere grondlaag, aangepast aan de ondergrond, maar bij voorkeur geen alkydhoudende grondlaag)

- Aangekleurd in de vergelijkende kleur van Stone Art.
- Met rol aanbrengen.
- Minstens 12 uren laten drogen.
- Rendement Stucprimer Hydro: 9 m²/l.

Laag 2 = structuurlaag

Stone Art

- Breng de verf kriskras aan, in korte bewegingen in alle richtingen met een blauwpunt microvezelrol.
- Creëer een duidelijke rolstructuur met plaatselijk meer en minder verf.
- Let op dat er geen kale plekken ontstaan, plekken met weinig dikte.
- Vermijd aanzetten en rechte lijnen in de structuur.
- Vermijd rechte werkvlakken en zichtbare banen.
- Na een 10-tal min. bewerk je de aangebrachte verf met de effectspatel. Strijk heel zacht langs het oppervlak met de effectspatel, in korte bewegingen in alle richtingen. Hierdoor zal je de bovenste toppen van de rolstructuur afplatten.
- Zorg ervoor dat je geen product verplaatst en dat je geen strepen trekt. Als dat gebeurt, dan druk je te hard op de effectspatel.
- Wrijf de effectspatel geregeld schoon met een vochtige doek.
- Zolang de verf nat is, kan je de rolstructuur plaatselijk wat bijwerken door er nog eens over te gaan met de rol, indien nodig met wat extra verf. Daarna strijk je er direct overheen met de effectspatel.
- De rand van je werkvlak (5 à 10 cm breed), waar een overlapping gemaakt zal worden met het volgende werkvlak, strijk je nog niet plat.
- Werk de muur diagonaal af in trosvorm.
- Laat minstens 8 uren drogen.
- Rendement Stone Art: 3,25 m²/l
- Verbruik Stone Art: 0,310 l/m²

Laag 3 (en 4) = kleurloze vernis

Stone Top (op lichte kleuren tot OR 86 of NCS S 3000-N)

- Schuur de Stone Art kort met schuurpapier met korrel P100 om de zandkorrel aan het oppervlak te breken. Eénmalig over het oppervlak gaan, volstaat.
- Ontstof het oppervlak.
- Breng de kleurloze vernis Stone Top aan met een Anza Elite viltrol in korte bewegingen in alle richtingen.
- Laat minstens 8 uren drogen.
- Laat minstens 3 dagen drogen alvorens af te dekken of als werkblad te gebruiken.
- Rendement Stone Top: 9 m²/l
- Verbruik Stone Top: 0,110 l/m²

Decofinish Satin + Decofinish Mat (op middentinten en donkere kleuren)

- Schuur de Stone Art kort met schuurpapier met korrel P100 om de zandkorrel aan het oppervlak te breken. Eénmalig over het oppervlak gaan, volstaat.
- Ontstof het oppervlak.
- Breng een laag Decofinish Satin aan met een Anza Elite viltrol in korte bewegingen in alle richtingen.
- Laat minstens 3 uren drogen.
- Breng daarna een laag Decofinish Mat aan op dezelfde manier.
- Laat minstens 3 uren drogen.
- Opgelet: deze afwerking is niet vlek- en waterbestendig genoeg om te gebruiken als spatwand of als werkblad.
- Rendement Decofinish Satin en Mat: 11 m²/l

Laag 4 (of 5) = optionele extra beschermlaag tegen vlekken

Stone Top transparant (enkel op lichte kleuren) of Aqua Sensa Vernis Mat of Mat Extreme (zowel op lichte als op donkere kleuren)

- Kriskras toepassen in trosvorm met een rol in één laag.

Benodigdheden

Artikel	Beschrijving
309 186	Effectspatel zonder steel
567 349	Effectspatel met steel

Applicatievideo's



Vind de link naar de video's op onze website (onderaan deze pagina: pro.bosspaints.be/diensten/opleidingen).

Ga naar YouTube en zoek een video op naam:

- Stone Art aanbrengen
- Stone Art afwerken